


Stimmungslichter

Lampenschirm:

21 142 01	Glasperlenmix weiß, edel
26 900 00	Elektrokabel mit Schalter für Innen
22 130 15	Lampenschirmgestell rund, 15 cm
22 130 20	Lampenschirmgestell rund, 20 cm
16 257 33	Schmuckpapier, blau-mix
22 200 04	Silberdraht, 040 mm
18 025 21	Cutter mit Profiklinge
93 620 03	Deko-Tape
12 607 48	Organzaband Sunshine, blau
18 027 30	Alulineal
18 028 30	Schneidematte Din A4
Sonstiges:	Schere

Schwierigkeitsgrad: **einfach**
anspruchsvoll
für Profis



Anleitung:

1. Das Schmuckpapier mit dem Cutter in 1,5 cm lange Streifen zuschneiden. Auf beiden Seiten der Streifen ein kleines Stück Deko-Tape kleben. Das innere der Rundlampe quadratisch mit den Papierstreifen bestücken.
2. Den äußeren Kreis des Lampenschirms mit dem Organzaband umwickeln. Um den Lampenschirm aufzulockern, das Band nicht gleichmäßig, sondern kreuz und quer darum wickeln. Dadurch bekommt der Lichteinfall beim Einschalten der Lampe eine individuelle Note.
3. Den Draht an einer Stelle des Lampenschirms befestigen. Eine Perle auffädeln und den Draht durch das Band fädeln, an verschiedenen Stellen Perlen innen und außen auffädeln. Sie erzeugen einen zusätzlichen Glitzereffekt.
4. In dem Lampenschirm das Elektrokabel befestigen. Fertig.

